


ASTERISCO APP – TAVOLI E SCRIVANIE


ISTRUZIONI DI DISASSEMBLAGGIO

1 RIMUOVERE GLI ACCESSORI




Rimuovere eventuali accessori, schermi, top access e canaline fissati al piano o alla struttura.

2 SVITARE IL PIANO




Svitare i fissaggi che collegano il piano alla struttura metallica.

3 SEPARARE IL PIANO




Sollevarlo e separare il piano in truciolare dalla struttura in acciaio.

4 CAPOVOLGERE LA STRUTTURA



Capovolgere la struttura per accedere ai fissaggi di travi e gambe.

5 SMONTARE I TRAVERSI




Svitare i traversi metallici e separarli dalle gambe.

6 SEPARARE LE GAMBE




Rimuovere le gambe in acciaio dalla struttura.

7 RIMUOVERE I PIEDINI E RACCOLGERE LA FERRAMENTA



Svitare i piedini e raccogliere viti, staffe e minuteria in un contenitore.


8 SEPARAZIONE DEI MATERIALI




Suddividere i componenti per materiale secondo le indicazioni riportate sotto.

SEPARAZIONE DEI MATERIALI

LEGNO
piano in truciolare
nobilitato / impiallacciato



ACCIAIO
gambe, travi, staffe



PLASTICA
piedini, tappi, passacavi



FERRAMENTA MISTA
viti, bussole, rondelle,
altri componenti non separabili



Conferire i materiali presso i centri di raccolta autorizzati.